



Regulativ for tømningssordning for bundfældningstanke i Viborg Kommune

Indholdsfortegnelse

- §1 Formål
- §2 Lovgrundlag og definitioner
- §3 Regulativets gyldighedsområde
- §4 Benyttelsespligt
- §5 Grundejers pligt og ansvar
- §6 Tømning af bundfældningstanke
- §7 Administration
- §8 Økonomi
- §9 Henvendelser og klager
- §10 Tilsyn og håndhævelse
- §11 Straf
- §12 Ikrafttræden

§1 Formål

§ 1.1: Formålet med regulativet, er at sikre, at bundfældningstanke bliver kontrolleret og tømt i overensstemmelse med gældende regler og anbefalinger for at mindske udledning og nedsivning af miljøbelastende stoffer til jord og grundvand.

§ 1.2 Regulativet fastsætter regler for tømning af bundfældningstanke i Viborg Kommune.

§2 Lovgrundlag og definitioner

§ 2.1: Regulativet er udarbejdet på grundlag af følgende:

- Bekendtgørelse nr. 532 af 27. maj 2024 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen)
- Lovbekendtgørelse nr. 1775 af 2. september 2021 om betalingsregler for spildevandsselskaber m.v. (Betalingsloven)
- Lovbekendtgørelse 2024-01-12 nr. 48 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
- Den til enhver tid gældende spildevandsplan for Viborg Kommune inklusiv vedtagne tillæg.

§ 2.2: Definitioner

- Bundfældningstank – septiktank, trixtank eller lignende tank der har til formål at separere slam fra husspildevand.
- Husspildevand – almindeligt forekommende spildevand fra husholdninger.
- Tømningsentreprenør – firma, der er godkendt tømningsentreprenør udpeget af forsyningen, til at foretage tømning af bundfældningstanke i Viborg Kommune.

§3 Regulativets gyldighedsområde

§ 3.1: Regulativet omfatter alle ejendomme, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, og som har etableret bundfældningstank på ejendommen. Ejendomme med tørkloset, samletank eller anden form for spildevandsafledning er undtaget fra dette regulativ.

§4 Benyttelsespligt

§4.1 Tømningssordningen er obligatorisk. Enhver ejer af en ejendom med bundfældningstank, der er omfattet af dette regulativ, har pligt til at lade tanken kontrollere og tømme ved kommunens foranstaltning efter bestemmelserne i dette regulativ, samt betale tømningssbidrag.



§5 Grundejers pligt og ansvar

§ 5.1: Grundejer er forpligtiget til kun at aflede almindeligt forekommende husspildevand til bundfældningstanken. Afledning af andre typer spildevand til bundfældningstanke kræver tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven. Ansøgning herom rettes til Viborg Kommune

Adgangsforhold

§ 5.2: Grundejer, skal give adgang til tømningssentreprenøren og medarbejdere fra Energi Viborg Vand A/S, således tømning og kontrol med bundfældningstanke kan gennemføres.

§ 5.3 Grundejer, skal give adgang til medarbejdere fra Viborg Kommune, således eventuelle tilsyn kan gennemføres.

§ 5.4: Grundejer skal sikre, at der er fri adgang til tanken, og at området omkring tanken holdes ryddet, så tømningen kan ske uhindret, og kan foregå uden særlig risiko for skade på beplantning, bygninger, hegn m.v.

§ 5.5: Grundejer skal sørge for, at der er kørefast adgangsvej indtil 60 meter fra tanken. Beplantning langs den kørefaste vej skal beskæres, så der er fri passage svarende til minimum 3,0 meter i bredden og 4,0 meter i højden.

Dæksler

§ 5.6: Grundejer skal sikre, at bundfældningstanken er forsynet med dæksel, der skal være let aftageligt og frit tilgængeligt.

§ 5.7: Dækslet må ikke veje mere end 25 kg. Alternativt skal dækslet være løftet af forud for varslet tømning. Hvis dæksler med en vægt over 25 kg ikke er løftet forud for varslet tømning, vil grundejer blive opkrævet gebyr for ekstra tømning.

§ 5.8: Dækslet skal være synligt og ført til terrænhøjde. Alternativt skal dækslet være frilagt forud for varslet tømning. Hvis dæksler ikke er synlige og ført til terrænhøjde forud for varslet tømning, vil grundejer blive opkrævet gebyr for ekstra tømning.

Tømning

§ 5.9: Der må ikke afledes engangsklude, vådservietter, vatpinde, bleer og lignende til bundfældningstanken. Såfremt sådanne genstande hindrer tømning, vil grundejer blive opkrævet gebyr for forgæves kørsel samt gebyr for ekstra tømning.

§ 5.10: Der må ikke være løsgående hunde på ejendommen i det tidsrum, hvor der er varslet tømning eller tilsyn med tanken.

§ 5.11: Hvis, der opstår behov for tømninger ud over de fastsatte frekvenser i § 6.9, er det grundejeres ansvar at rekvirere supplerende tømning. Supplerende tømninger er for grundejers egen regning. Supplerende tømning skal rekvireres via tømningsordningen hos Energi Viborg Vand A/S.

Vedligeholdelse

§ 5.12: Vedligeholdelse og reparation af bundfældningstanke påhviler grundejer. Deltagelse i tømningsordningen fritager ikke den enkelte grundejer for at sikre, at bundfældningstanken fungerer miljømæssigt forsvarligt og er i funktionsdygtig stand uden fejl og mangler.

§ 5.13: Såfremt tømningssentreprenøren bemærker fejl og mangler på bundfældningstanken i forbindelse med tømning, skal disse registreres. Bemærkninger skal afleveres til Energi Viborg Vand A/S og grundejer.

§ 5.14: Tømningssordningen omfatter ikke nogen form for rensning eller vedligeholdelse af ejendommens øvrige kloak- og spildevandssystem.



§ 5.15: Er der pumpe- og elinstallationer i bundfældningstanken, påhviler det grundejer selv at kontrollere funktionaliteten af disse efter tømning af bundfældningstanken. Tømningsentreprenøren kan ikke holdes ansvarlig for manglende funktionalitet af pumpe- og elinstallationer, medmindre grundejer kan påvise, at synlige skader på installationerne er foretaget i forbindelse med tømning af bundfældningstanken.

§6 Tømning af bundfældningstanke

§ 6.1: Tømning af bundfældningstanke varsles minimum 14 dage inden tømning. Varsling sker via digital postkasse, sms, mail eller brev til grundejer.

§ 6.2: Tømning af bundfældningstanke finder sted på et tidspunkt fastsat af Energi Viborg Vand A/S.

§ 6.3: Tømning af bundfældningstanke udføres af tømningsentreprenør udpeget af Energi Viborg Vand A/S.

§ 6.4: Tømning af bundfældningstanke foretages normalt i tidsrummet kl. 7-18 på hverdage.

§ 6.5: Tømning af bundfældningstanke skal, så vidt det er muligt, tømmes inden for en periode på +/- 14 dage fra årsdagen for seneste tømning.

§ 6.6: Hvis tømningsentreprenøren er hindret adgang til bundfældningstanken, vil der være tale om forgæves kørsel, hvilket der opkræves særskilt gebyr for.

Hindret adgang er f.eks.:

- Tunge og ikke frilagte dæksler jf. § 5.6, 5.7 og 5.8.
- Ikke ryddet plads omkring tanken jf. § 5.4
- Lukkede porte og hegn
- Adgangsvej, der ikke opfylder bestemmelserne i § 5.5
- Løse hunde på adgangsvej eller plads omkring tanken

§ 6.7: I forbindelse med tømning skal grundejer tolerere almindelig forsigtig fremføring af slamsugerslange.

§ 6.8: Efter hver tømning skal tømningsentreprenøren fylde bundfældningstanken med rejekt vand, medmindre andet er aftalt med grundejer. Såfremt tømningsentreprenøren ikke skal fylde bundfældningstanken efter tømning, er grundejer selv forpligtiget til dette.

§ 6.9: Tømningsfrekvenser i Viborg Kommune:

Type	Tømningsfrekvens
Helårsbeboelser	minimum 1 gang årligt
Helårsbeboelser (årligt vandforbrug under 55 m ³) *	minimum 1 gang hvert andet år
Sommerhuse og kolonihavehuse	minimum 1 gang hvert andet år
Helårsbeboelser, sommerhuse og kolonihavehuse (årligt vandforbrug under 10 m ³) *	minimum 1 gang hvert fjerde år

*Ved ønske om nedsat tømningsfrekvens for helårsbeboelse skal der ansøges herom til Energi Viborg Vand A/S. Ansøgningen skal indsendes inden årets start, hvor ikrafttrædelsen ønskes.

§ 6.10: Hvis vandforbruget overstiger de fastsatte grænser i § 6.9, har grundejer pligt til at meddele dette til Energi Viborg Vand A/S.

§ 6.11: På ejendomme med SPF-svinebesætninger kan grundejeren stille krav til særlige forhold ved tømning af bundfældningstanke på ejendommen, herunder:

- At tømning af bundfældningstanke foretages med et specielt rengjort køretøj
- At bundfældningstanke på ejendommen altid tømmes, som den første på tømningsentreprenørens rute
- At der kun tømmes én besætning, inden tanken på tømningskøretøjet tømmes



Ønske om særlige forhold for tømning af bundfældningstanke skal rettes til Energi Viborg Vand A/S.

§ 7 Administration

§ 7.1: Ved tilladelse til etablering af nye bundfældningstanke tilmelder Viborg Kommune tanken til tømningsordningen.

§ 7.2: Energi Viborg Vand A/S administrerer tømningsordningen på vegne af Viborg Kommune.

§ 7.3: Energi Viborg Vand A/S fører register over de ejendomme, der er omfattet af ordningen. Viborg Kommune skal have adgang til disse registre.

§ 7.4: Energi Viborg Vand A/S skal sikre, at tømningsejendommen fremsender dokumentation for tømning af bundfældningstanke. Form og omfang af dokumentation for tømning fastsættes af Viborg Kommune i samarbejde med Energi Viborg Vand A/S.

Afmelding

§ 7.5: Afmelding af tømningsordningen kan udelukkende finde sted, hvis ejendommen tilsluttes offentlig kloak eller nedrives. Der skal indhentes tilladelser til dette hos Viborg Kommune.

§ 7.6: Hvis en ejendom er ubeboet eller ubenyttet i et eller flere år, kan ejendommen efter ansøgning midlertidigt afmeldes tømningsordningen i en periode på op til 4 år. Efter udløb af den 4-årige periode ophæves den midlertidige afmelding, medmindre der ansøges igen. Ansøgning skal sendes til Energi Viborg Vand A/S. Ansøgningens form og omfang fastsættes af Viborg Kommune i samarbejde med Energi Viborg Vand A/S.

§ 7.7: Hvis en tidligere ubeboet eller ubenyttet ejendom ændrer status til beboet eller benyttes i en periode, hvor ejendommen er afmeldt tømningsordningen jf. § 7.6, har grundejer pligt til at underrette Energi Viborg Vand A/S.

§ 7.8: Viborg Kommune er myndighed for håndhævelse af bestemmelserne i dette regulativ.

§ 8 Økonomi

§ 8.1: Tømningsordningen skal økonomisk hvile i sig selv. Tømningsbidraget dækker udgifter til tømning, transport og efterfølgende slambehandling samt administration af tømningsordningen.

§ 8.2: Ved deltagelse i tømningsordningen skal grundejer betale tømningsbidrag, som årligt fastsættes af Energi Viborg Vand A/S, og godkendes af Viborg Kommune i henhold til betalingsvedtægten for spildevandsanlæg. Bidraget fremgår af det gældende takstblad.

§ 8.3: Tømningsbidraget omfatter blandt andet:

- Tømning af almindelige bundfældningstanke med et volumen op til 3 m³.
- Gebyrer for:
 - o Forgæves kørsel
 - o Akut tømning
 - o Løft af tunge dæksler over 25 kg
 - o Tømning af store bundfældningstanke (over 3 m³)
 - o Tømning af ekstra tank

§ 8.4: Energi Viborg Vand A/S opkræver tømningsbidraget direkte hos grundejer.

§ 9 Henvendelser og klager

§ 9.1: Henvendelser vedrørende til- og afmelding til ordningen, ekstra tømning, meddelelse om tømningsbehov, opkrævning, samt klager over driften skal rettes Energi Viborg Vand A/S.

§ 9.2: Henvendelser og klager vedrørende dette regulativ og dens indhold rettes til Viborg Kommune.



§ 10 Tilsyn og håndhævelse

§ 10.1: Tilsyn og håndhævelse efter Miljøbeskyttelsesloven og regulativets bestemmelser foretages af Viborg Kommune.

§ 10.2: For tilsyn, håndhævelse og afgørelser i sager omfattet af dette regulativ, gælder bestemmelserne i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 og 10. Afgørelser efter dette regulativ kan jf. spildevandsbekendtgørelsens § 59 ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 11 Straf

§ 11.1: Overtrædelse af regulativets bestemmelser, eller undladelse af at efterkomme forbud eller påbud i forbindelse med tømningsordningen, kan straffes med bøde jf. § 67 stk. 2 i spildevandsbekendtgørelsen.

§ 12 Ikrafttrædelse

§ 12.1: Dette regulativ erstatter tidligere regulativ fra 1. januar 2017, og træder i kraft den 1. januar 2025. Regulativet er vedtaget af Viborg Kommunens byråd **[vedtagelsesdato]**.

Ulrik Wilbek
Borgmester

Lasse Jacobsen
Kommunaldirektør